
WESTVISION

Инструкция по установке для дизайнерского телевизора



WESTVISION




Мы благодарим Вас за покупку зеркального телевизора WestVision. Перед использованием продукта ознакомьтесь с данным руководством, которое поможет Вам правильно установить телевизор и облегчит его эксплуатацию. Пожалуйста, сохраните руководство на будущее.

1. Меры предосторожности

1. Не открывайте корпус и заднюю панель телевизора, так как внутри высокое напряжение.
2. Не пытайтесь самостоятельно внести какие-либо изменения в устройство, так как это приведёт к недействительности вашей гарантии, а также повергнет Вас риску удара током.
3. Используйте только AC DC трансформатор. Перед подсоединением к источнику тока убедитесь, что розетка не повреждена и находится вдалеке от источников тепла. Источник питания поместите в сухом и хорошо проветриваемом месте, где он не сможет подвергаться чрезмерному воздействию влажности.
4. Если вы обнаружите необычные запахи или шумы, исходящие от телевизора, отключите его от источника питания и обратитесь к квалифицированному персоналу или в сервисный центр.
5. Прибор должен быть заземлён, при эксплуатации должны выполняться требования техники электробезопасности.
6. Очищайте телевизор мягкой сухой тканью. Не используйте бензин, растворители и другие химикаты для очистки телевизора, так как они могут повредить экран.
7. В данной инструкции указаны стандартные размеры корпуса телевизора. Прodelывая отверстия в стене, Вы можете увеличивать размеры ниши в зависимости от вашей конкретной ситуации. Убедитесь, что ниша подходит телевизору по размерам и в ней имеется достаточно места для установки телевизора.
8. Пожалуйста, не снимайте защитную плёнку с телевизора до окончания установки во избежание повреждения экрана и появления царапин от инструментов.

I. Содержание комплекта


Пожалуйста, убедитесь, что в комплект к самому телевизору входят следующие ниже перечисленные комплектующие. Незамедлительно свяжитесь с поставщиками в случае отсутствия одного из элементов.*

Пульт дистанционного управления	Адаптер	Набор крепежных шурупов
		

Условные изображения могут отличаться от реального вида комплектующих.

* * Адаптер поставляется только для телевизоров с диагональю менее двадцати шести дюймов.

3. Размеры телевизоров



Условные обозначения размеров (мм)

- A – ширина зеркала
- B – высота зеркала
- C – ширина телевизора
- D – высота телевизора
- E – толщина

	A	B	C	D	E
17"	405	268	400	265	39
19"	474	314	470	310	51,5
22"	539,7	356,1	535,7	352,1	51,5
26"	655	453	650	448	71
32"	835	530	830	525	71
42"	1057	655	1050	650	97,5
52"	1300	798,2	1296	794,2	97,5

4. Схема монтажа

